

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR REMORQUES / TRAILERS REPLACEMENT PARTS

01
Helmets and clothing

02
Accessories

03
Tires and tubes

04
Electricity

05
Boxes and Windshield

06
Cables, controls and mirrors

07
Brakes

08
Suspension and direction

09
Chains and sprockets

10
Fuel system

11
Muffler

12
Engine parts


13
Trailers parts

14
Chemical Products

15
Tools

16
Small-engine

17
Application charts




A



B



C



D



E



F



G



H



I



J

No BSL	Ref	Description
012-231	A	Boule chromée 1-7/8" filets intérieurs / Chrome ball 1-7/8" insert threads
012-232	J	Boule chromée 1-7/8" filets extérieurs / Chrome ball 1-7/8" outside threads
012-230	A	Boule chromée 2" filets intérieurs / Chrome ball 2" insert threads
012-225	B	Accouplage 1-7/8" X 2" / Coupler 1-7/8" X 2"
012-226	B	Accouplage 1-7/8" X 2-1/2" / Coupler 1-7/8" X 2-1/2"
012-207	B	Accouplage 2" X 3" / Coupler 2" X 3"
012-223	C	Goupille fendue / Cotter pin
012-265	D	Connecteur 4 fils remorques / Trailers connector 4 way
012-228	E	Ressort assemblé 3 lames 26", 1000 lbs/paire / Ass. springs 3 leafs 26", 1000 lbs/pair
012-229	E	Ressort assemblé 4 lames 26", 1450 lbs/paire / Ass. springs 4 leafs 26", 1450 lbs/pair
012-220	F	Attache ressort/chassis / Attach springs to frame
012-219	G	Essieu 9"X1-1/4" / Axle stub 9"X1-1/4"
012-219-01	G	Essieu acier 1-1/2"X15" / Steel axle 1-1/2"X15"
012-221	H	Écrou 1" - 14 NF Nut
012-211	I	Moyeu acier 4 boulons / Steel hub 4 bolts

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR REMORQUES / TRAILERS REPLACEMENT PARTS



A



B



C



D



E



F



G



H



I

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

No BSL	Ref	Description
012-212	A	Moyeu acier 5 boulons / Steel hub 5 bolts
012-290-01	B	Ensemble de réparation NTN, pour moyeu 1" / NTN 1" hub repair kit
012-290	C	Kit de réparation pour moyeu de remorque 1" hub trailer repair kit
012-291	C	Kit de réparation pour moyeu de remorque 1-1/16" hub trailer repair kit
012-210	D	Kit complet moyeu rem. 4/B / Complete replacement hub kit 4/B
012-210-01	E	Kit complet moyeu rem. 5/B / Complete replacement hub kit 5/B
004-446-43	F	Roulement remorque L44643 / Trailer bearing L44643
004-446-10	G	Cuvette de remorque L44610 / Bearing cup L44610
012-215	H	Bague étanchéité remorque / Trailer oil seal
012-222	I	Capuchon de moyeu de remorque / Trailer grease cap

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR REMORQUES / TRAILERS REPLACEMENT PARTS

01 Helmets and clothing

02 Accessories

03 Tires and tubes

04 Electricity

05 Boxes and Windshield

06 Cables, controls and mirrors

07 Brakes

08 Suspension and direction

09 Chains and sprockets

10 Fuel system

11 Muffler

12 Engine parts

13 Trailers parts

14 Chemical Products

15 Tools

16 Small-engine

17 Application charts



A



B



C



D



E



F



G

No BSL	Ref	Description
012-243	A	Kit de boulon en U - essieu 1-3/4" / U-bolt kit for axle 1-3/4"
012-244	A	Kit de boulon en U - essieu 2" / U bolt kit - axle 2"
012-217	B	Boulon de roue remorque / Trailer cap screw
012-218	C	Écrou de roue remorque / Trailer wheel nut
012-200	D	Jante 8"X3.75" - 4 trous / Rim 8"X3.75" - 4 holes
012-201	D	Jante 8"X3.75" - 5 trous / Rim 8"X3.75" - 5 holes
012-203	D	Jante 12"X4" 4 trous / Rim 12"X4" - 4 holes
012-204	D	Jante 12"X4" 5 trous / Rim 12"X4" - 5 holes
012-234	E	Roue 480/400X8 4 trous - 4 ply / Assy wheel 480/400X8 - 4 holes - 4 ply
012-235	F	Roue 570/500X8 4 trous - 4 ply / Assy wheel 570/500X8 - 4 holes - 4 ply
012-239	G	Roue 530/450X12 4 trous - 4 ply / Assy wheel 530/450X12 - 4 holes - 4 ply
012-239-01	G	Roue 530/450X12 5 trous - 4 ply / Assy wheel 530/450X12 - 5 holes - 4 ply

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR REMORQUES / TRAILERS REPLACEMENT PARTS



A



B



C



D

No BSL	RC	Dimensions Size	Modèle Model	Pli Ply
Pneus / Tires				
012-258	A	480-8	HF-232	4
012-249	A	480-8	HF-232	6
012-250	A	570/500-8	HF-232	6
012-266	A	18.5/850-8	HF-232	6
012-253	A	480/400-12	HF-232	4
012-251	A	480/400-12	HF-232	6
012-257	A	530-12	HF-232	6
012-252	A	185/80D-13	HF-502	6
012-267	C	ST175/80D-13	HF-505	6
012-268	C	ST205/75D-14	HF-505	6
012-269	C	ST205/75D-15	HF-505	6
012-271	D	ST175/80R-13	DS-2100	6
012-272	D	ST205/75R-14	DS-2100	6
012-273	D	ST205/75R-15	DS-2100	6
012-274	D	ST225/75R-15	DS-2100	6
012-275	D	ST235/80R-16E	DS-2100	10
Chambres à air / Tubes				
012-260	B	480/400-8	TR13	
012-261	B	600/500-8	TR13	
012-262	B	480/400-12	TR13	

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR BROUETTE / WHEEL BARROW REPLACEMENT PARTS

No BSL	RC	Dimensions Size	Modèle Model	Pli Ply
Pneu, tube, jante et roulement / Tire, tube, rim and bearing				
025-819	E	480-8	HF-207	2
Pneu seul / Tire only				
025-819-01	F	480-8	S-379	2
Roulements de remplacement / Spare bearings				
004-122-20	G	3/4" I.D.	RO-12-22-18F	



E



F



G

01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques

14 Produits chimiques

15 Outils

16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications