


ELEVATEUR A AIR ULTRA ROBUSTE K&L HEAVY DUTY AIR LIFT




A

SPECIFICATIONS

Capacité / Capacity : 1,750 lb
 Largeur / Width : 29.5"
 Largeur avec les panneaux de côté / Width w/side panels : 56.5"
 Longueur / Length : 86.5"
 Hauteur maximum / Maximum height : 40"
 Hauteur minimum / Minimum height : 8.5"
 Poids / Weight : 540 lb
 Panneau basculant / Drop panel : Avant/Front & Arrière/Rear
 Roues / Wheels : Oui / Yes (option)
 Garantie / Warranty : 1 an/year



B




C



D



E



F

No BSL	Ref	Description
018-356-350	A	Elévateur air H.D. K&L MC625R bleu K&L heavy duty air lift MC625R blue
018-356-355	A	Elévateur air H.D. K&L MC625R rouge K&L heavy duty air lift MC625R red
018-356-567	B	Arrêt de roue d'élévateur K&L K&L air lift wheel stopper
018-356-552	C	Extension d'élévateur K&L K&L air lift extensions
018-350-321	D	Roue rétractable d'élévateur K&L K&L air lift retractable wheel
018-356-770	E	Chariot d'élévateur K&L K&L Air lift nose wheel
018-357-779	F	Ensemble bague cylindre air Air cylinder seal set

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

MACHINE A PNEUS K&L TIRE BEADER



A



B



C



D



E

No BSL	Ref	Description
018-379-998	A	Machine à pneus écono bleu K&L K&L blue econo tire changer
018-379-041	A	Machine à pneus écono rouge K&L K&L red econo tire changer
018-372-899		Bras accessoire Strongarm II Strongarm-II accessorie arm
018-352-781	B	Protecteur machoire nylon / Jaws nylon protector
018-352-786	C	Protecteur tête talon / Bead head protector
018-352-784	D	Protecteur tête talon / Bead head protector
018-352-835	E	Plastique sabot décolleur / Breaker shoe plastic



OUTILS POUR PNEUS / TIRES TOOLS



A



B



C



D

No BSL	Ref	Description
018-359-016	A	Outil collage pneus "K&L" Tire bead starter
018-359-903	B	Outil collage pneus "K&L" Tire bead starter
018-359-264	C	Redresseur de pneus "K&L" Tire timer
018-354-011	D	Outil grattoir de joint Gasket scratcher tool
018-354-107	E	Inséreur de soupape de pneus Tire valve stem inserter



E

Helmets and clothing

01

Accessories

02

Tires and tubes

03

Electricity

04

Boxes and Windshield

05

Cables, controls and mirrors

06

Brakes

07

Suspension and direction

08

Chains and sprockets

09

Fuel system

10

Muffler

11

Engine parts

12

Trailers parts

13

Chemical Products

14

Tools

15

Small-engine

16

Application charts

17

BALANCEUR DE ROUE «K&L MC205» WHEEL BALANCER

Le balanceur de roue K&L MC205 incorpore les derniers avancements des règles de l'art du balancement de roues de motocyclette.

Ce balanceur possède un système de montage de roue rapide à ressort et offre un balancement statique à simple plan.

Clavier d'entrée de données, calibration en usine et un choix de modes d'affichages (gramme ou once) tout ce qui fait de cette machine l'ami du technicien. Les équipements de base inclus sont : machoire pour moto universel, cônes de montage effilés, jauge de largeur de jante, clé ajustable et poids de calibrage.

La précision est grandement rehaussée avec la trousse de bagues pour balanceur (018-350-941).

The K&L MC205 wheel balancer incorporates the latest advancements in state of the art motorcycle wheel balancing.

This balancer features a spring loaded "Quick Clamp" wheel-mounting package and offers static (single plane) balancing.

Keypad data entry, in house calibration, and a choice of display modes (gram or ounce) all make this machine Technician friendly. Standard equipment includes : Universal motorcycle clamp, tapered mounting cones, rim width gauge, spanner wrench, & calibration weight.

Accuracy is greatly enhanced with the optional sleeve kit (018-350-941).

SPECIFICATIONS

- Accuracy : 5g or 0.25oz.
- Rim Diameter : 10" - 24"
- Power requirement : 110 Volt 60 Hz 1 phase
- Data Entry : Keypad
- Rim Width : 1.5" - 16"
- Shipping Weight : 359 lbs
- Motor : 1/2 H.P.
- Tire Diameter : 30"



A



B

No BSL	Réf	Description
018-379-999	A	Balancer de roue K&L MC205 MC205 K&L wheel balancer
018-350-941	B	Kit de bague de balanceur de roue Wheel balancer sleeve kit

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

CRIC CENTRAL K&L CENTER JACK

Helmets and clothing 01

Accessories 02

Tires and tubes 03

Electricity 04

Boxes and Windshield 05

Cables, controls and mirrors 06

Brakes 07

Suspension and direction 08

Chains and sprockets 09

Fuel system 10

Muffler 11

Engine parts 12

Trailers parts 13

Chemical Products 14

Tools 15

Small-engine 16

Application charts 17



A

SPECIFICATIONS

Capacité / Capacity : 1,100 lb
Largeur / Width : 5.5"
Longueur / Length : 16"
Hauteur maximum / Maximum height : 13"
Hauteur minimum / Minimum height : 3.5"
Largeur base / Width base : 14"



B

No BSL	Ref	Description
018-379-841	A	Cric central pour MC450 Center jack for MC450
018-369-830	B	Tampon caoutchouc cric Center jack rubber pad

LIFT MOTORCYCLE



C

No BSL	Ref	Description
907-65127	C	Lift motorcycle

PNEU FAT-BIKE / FAT-BIKE TIRE



No BSL	Description
845-1003	Pneu fat-bike 26x4.0 LV1003 Fat-bike tire 26x4.0 LV1003



OUTIL LECTEUR DIAGNOSTIQUE K&L DIAGNOSTIC SCANNER TOOL

MOTOCYCLE/VTM OUTIL DE LECTURE DES DIAGNOSTIQUES

Le 018-353-247 couvre les fonctions de diagnostic des principaux manufacturiers. Cet outil aide le technicien à diagnostiquer les problèmes et faire les réparations plus rapidement. Plusieurs procédures de vérifications communes sont inscrites à l'intérieur de l'outil, ce qui permet au technicien de les suivre (injecteurs, allumage, bobines, essence, pompe à essence, etc.). L'outil permet aussi au technicien d'effectuer les procédures de service des manufacturiers tel que réinitialiser la lumière de service, clés encodées, déverrouiller l'anti-démarrage et configurer l'anti-démarrage/alarme. Faire des ajustements d'injection (CO Trimmer), ajuster la sonde de positionnement de la soupape d'accélérateur (TPS), ré-initialiser les paramètres auto-adaptatifs et faire les ajustements du ralenti. L'outil affiche en direct les données dont l'unité de contrôle électronique (ECU), lit les pannes enregistrées dans l'historique ou en direct (RPM, voltage de la batterie, angle de l'accélérateur). C'est facile de mettre à jour l'outil grâce à la technologie "Smart Card". Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles avec toutes les marques de motocyclettes et de véhicules tout terrain.

MOTORCYCLE/ATV DIAGNOSTIC SCAN TOOL

018-353-247 covers 39 major manufacturer's diagnostic functions. This tool helps the technician diagnose problems and make repairs faster; Many common test procedures are written into the tools so the technician can follow them (injectors, ignition, coils, fuel pump, etc.). The tools also allow the technician to perform factory service procedures such as resetting the service light, encoding keys, unlocking the immobilizer and configuring the immobilizer/alarm, making injection adjustments (CO Trimmer), adjusting the throttle valve position sensor (TPS), re-setting autoadaptive parameters, and making idling adjustments. The tools show live data; they display ECU data, read stored faults (history) or live data (RPM, battery voltage, throttle angle). It's easy to update the tools via "Smart Card" technology. Not all features available with all brands of motorcycles/ATVs.

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE PLATE-FORME / NEW PLATFORM FEATURES :

Écran plus large et routeur de données interne / Larger screen and built-in data router

Connecteur USB pour mise à jour et installations de données
USB connector for updates and downloading data to computer

Quincaillerie de supports futuriste boîtier givré, sécuritaire et possibilité d'imprimer
Hardware supports future freeze frame, save, and print capability.

Voltage de la batterie apparaissant sur tous les écrans / Bike battery voltage displayed on every screen



FONCTIONS STANDARD / STANDARD FUNCTIONS :

Lire et retirer les codes fautifs / Read and clear fault codes

Faire les ajustements et suivre les procédures du manufacturier / Make adjustments and follow factory procedures

Afficher les données "ECU", temps réel, et effectuer les vérifications de diagnostic
Display ECU data, real time, and run diagnostic tests

Clé programmable / Key programming

Rechargeable en mise à jour / Updateable

INCLUS / INCLUDES :

018-353-247 outil lecteur, logiciel pour 39 marques de motocyclettes et véhicules tout-terrains, câble de batterie à pince, câble d'alimentation, routeur de données interne, câble à pince universel, câble maître pour brancher sur les connecteurs de sortie des manufacturiers et boîtier protecteur. **Les câbles de styles manufacturiers (OEM) sont vendus séparément.**

018-353-247 scan tool, software for 39 brands of motorcycles and ATVs, battery clamp cable, power supply cable, internal data router, universal clip cable, master cable that connects with OEM-style end connectors, and protective case. **OEM-style connector cables sold separately.**

No BSL	Description
018-353-247	Outil lecteur diagnostique K&L K&L diagnostic scanner tool



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 **Outils**
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

MANUELS DE RÉPARATION CLYMER REPAIR MANUALS

- 01 Helmets and clothing
- 02 Accessories
- 03 Tires and tubes
- 04 Electricity
- 05 Boxes and Windshield
- 06 Cables, controls and mirrors
- 07 Brakes
- 08 Suspension and direction
- 09 Chains and sprockets
- 10 Fuel system
- 11 Muffler
- 12 Engine parts
- 13 Trailers parts
- 14 Chemical Products
- 15 Tools
- 16 Small-engine
- 17 Application charts



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
HONDA			
028-M316	Odyssey FL250	1977 A 84	FL250
028-M311	ATC, TRX & Fourtrax 70-125	1970 A 87	ATC70, ATC90, ATC110, ATC125M, Fourtrax 70, TRX125, Fourtrax 125
028-M326	ATC185 & 200	1980 A 86	ATC185, ATC185S, ATC200, ATC200E, ATC200-ES, ATC200S, ATC200M, ATC200X (1983 A 85)
028-M347	ATC200X & Fourtrax 200SX	1986 A 88	ATC200X, Fourtrax 200SX
028-M455	ATC250 & Fourtrax 200/250	1984 A 87	TRX200, ATC250SX, ATC250ES, Fourtrax 250
028-M459	Fourtrax Foreman 400	1995 A 01	TRX400FW
028-M459-3	TRX400FW	1995 A 03	TRX400FW
028-M342	ATC250R	1981 A 84	ATC250R
028-M215-2	TRX250EX Sportrax	2001 A 12	TRX250EX Sportrax
028-M348	TRX 250R/Fourtrax 250R & ATC250R	1985 A 89	ATC250R, TRX250R/Fourtrax 250R
028-M346-3	TRX300/Fourtrax 300 & TRX300FW/Fourtrax 4x4	1988 A 00	TRX300FW/Fourtrax 300 4x4, TRX300/Fourtrax 300
028-M456-4	TRX250X TRX300EX	1987-1992 1993 A 06	TRX250X, TRX300EX
028-M433	Fourtrax 90	1993 A 00	Fourtrax 90
028-M446	TRX250 Recon	1997 A 02	TRX250
028-M200-2	TRX350 Rancher	2000 A 06	TRX350 Rancher
028-M454-4	TRX400EX	1999 A 07	TRX400EX
028-M205	TRX450 Foreman	1998 A 04	TRX450
028-M201	TRX450ER, TRX450R	2004 A 09	TRX450R, TRX450ER
028-M206	TRX500 Foreman	2005 A 11	TRX500 Foreman
028-M210	TRX500 Foreman Rubicon	2001 A 04	TRX500 Foreman Rubicon



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
KAWASAKI			
028-M465-2	Bayou KLF220, KLF250	1988 A 03	KLF220, KLF250
028-M465-3	Bayou KLF220, KLF250	1988 A 10	KLF220, KLF250
028-M466-4	Bayou KLF300 2WD & 4WD	1986 A 04	KLF300
028-M467	KLF400 Bayou	1993 A 99	KLF400
028-M470	KEF300 Lakota	1995 A 99	KEF300
028-M385-2	KSF250 Mojave	1987 A 04	KSF250



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
POLARIS			
028-M496	POLARIS ATV	1985 A 95	All 3, 4 & 6 Wheel Drive Models
028-M362-2	Polaris Magnum	1996 A 98 1996 A 99	Magnum 425 2X4, 4X4, 6X6 Big Boss 500 6X6
028-M363	Polaris Scrambler 500, 4X4	1997 A 00	Scrambler 500, 4X4
028-M365-5	Polaris Sportsman	1996 A 13	400, 450, 500
028-M366	Polaris Sportsman	2002 A 10	600, 700, 800
028-M367	Polaris 500	2003 A 07	Predator 500



MANUELS DE RÉPARATION CLYMER REPAIR MANUALS



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
SUZUKI			
028-M381	ALT/LT 125 & 185	1983 A 87	ALT125, LT125, ALT185, LT185
028-M475	LT230 & LT250	1985 A 90	LT230S Chain Drive, LT-F230G Shaft Drive, LT230G Shaft Drive, LT250S Chain Drive
028-M380-2	Quad Racer	1985 A 92	LT250R
028-M483-2	Suzuki King Quad 250, Quadrunner 250	1987 A 98	LT-4WD, LT-F4WDX, LTF250
028-M270	LT-Z400	2003 A 07	LT-Z400
028-M343-2	LTF500F Quadrunner	1998 A 02	LTF500F Quadrunner
028-M477-2	DRZ400	2000 A 08	DRZ400E, S, SM



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
YAMAHA			
028-M394	YTM/YFM200 & 225	1983 A 86	YTM200, YTM225, YFM200
028-M487-5	YFM350X Warrior YFM350S Raptor	1987 A 04 2004 A 13	YFM350X YFM350S
028-M486-6	YFZ350 Banshee	1987 A 06	YFZ350
028-M488-5	Blaster ATV	1988 A 05	YFS200 Blaster
028-M489-2	Timberwolf ATV	1989 A 00	YFM250, YFB250, YFB250FW
028-M490-3	YFM350 Moto-4 & Big Bear	1987 A 04	YFM350ER, YFM350OU, YFM350FW
028-M499-2	YFM80 Badger	1985 A 88 1992 A 01	YFM80 Moto 4, YFM80 Badger
028-M493	Kodiak	1993 A 98	YFM400FW
028-M280-2	YFM660 Raptor	2001 A 05	YFM660 Raptor
028-M287-2	YFZ450	2004 A 13	YFZ450
028-M285-2	Grizzly 660	2002 A 08	Grizzly 660
028-M290	Raptor 700R	2006 A 09	Raptor 700R
028-M291	Rhino 700	2008 A 12	Rhino 700



No BSL	Modèle Model	Année Year	Application
MISCELLANEOUS			
028-ATV1-2	All-Terrain Vehicle, V. 1	1974 A 87	Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha
028-ATV2-1	All-Terrain Vehicle, V. 2	1988 A 92	Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha
028-SM08	Manuel specification Specification manual	1994 A 08	Edition 8



CLYMER
MANUALS
IN PRINT AND ONLINE

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

EXTRACTEURS / FLYWHEEL PULLERS

Helmets and clothing 01

Accessories 02

Tires and tubes 03

Electricity 04

Boxes and Windshield 05

Cables, controls and mirrors 06

Brakes 07

Suspension and direction 08

Chains and sprockets 09

Fuel system 10

Muffler 11

Engine parts 12

Trailers parts 13

Chemical Products 14

Tools 15

Small-engine 16

Application charts 17




A



B



C



D



E



F



G



H



I

No BSL	Ref	Description
018-108-026	A	Puller Magneto Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Magneto puller Filet gauche / Left thread : 27mm x 1.0;
018-108-293	B	Extracteur poulie Magneto Flywheel puller 26 x 1.0
018-108-306	C	Extracteur poulie Magneto Flywheel puller 38 x 1.5
018-108-321	E	Extracteur poulie Magneto Flywheel puller 38 x 1.5
018-108-349	F	Extracteur poulie Magneto Flywheel puller 35 x 1.5
018-108-372	G	Extracteur poulie Magneto Flywheel puller 28 x 1.0
018-108-086	D	Puller Magneto Honda Magneto Puller Filet droit / thread 20mm x 1.5 hollow R.H.
018-108-425	H	Extracteur de poulie Magneto Honda flywheel puller 28 x 1.0
018-108-390	I	Extracteur Magneto «GSXR/WR» Flywheel puller M33 x 1.5

EXTRACTEURS / FLYWHEEL PULLERS

CC	Modèle Model	Année Year	No BSL
ARCTIC CAT			
400	DVX400	2004-2008	018-108-306
BRP / CAN AM			
650	DS650/X	2000-2007	018-108-321
HONDA			
70	ATC70	1978-1985	018-108-026
70	TRX70	1986-1987	018-108-026
90	TRX90	1993-2006	018-108-026
110	ATC110	1981-1985	018-108-026
125	TRX125	1985-1988	018-108-026
185	ATC185/S	1980-1983	018-108-026
200	ATC200/S	1981-1986	018-108-026
250	ATC250ES	1985-1987	018-108-086
250	ATC250R	1981-1986	018-108-026
250	ATC250SX	1985-1987	018-108-086
250	TRX250	1985-1987	018-108-086
250	TRX250R	1986-1989	018-108-026
300	TRX300EX	1993-2008	018-108-086
300	TRX300FW	1998-2000	018-108-086
300	TRX300X	2009	018-108-086
350	ATC350X	1985-1986	018-108-086
350	FL350R	1985	018-108-026
350	TRX350/D	1986-1989	018-108-086
400	TRX400EX	1999-2008	018-108-086
400	TRX400FW	1995-2003	018-108-086
400	TRX400X	2009	018-108-086
400	TRX400X	2012	018-108-086
420	TRX420FA/FPA	2009-2013	018-108-086
450	TRX450ER	2006-2009	018-108-425
450	TRX450ER	2012	018-108-425
450	TRX450ES	1998-2001	018-108-086
450	TRX450FE/FM	2002-2004	018-108-086
450	TRX450R	2004-2005	018-108-372
450	TRX450R	2006-2009	018-108-425
450	TRX450S	1998-2001	018-108-086
500	TRX500FA	2001-2003	018-108-086
500	TRX500FA	2009	018-108-086
500	TRX500FA	2011-2013	018-108-086
500	TRX500FA/FGA	2004-2008	018-108-086
500	TRX500FE	2011-2012	018-108-086
500	TRX500FE/FM	2007-2009	018-108-086
500	TRX500FE/FM/TM	2005-2006	018-108-086
500	TRX500FM	2011-2012	018-108-086

CC	Modèle Model	Année Year	No BSL
HONDA			
500	TRX500FPA	2011-2013	018-108-086
500	TRX500FPE/FPM	2011-2012	018-108-086
680	TRX680FA	2010-2012	018-108-086
680	TRX680FA/FGA	2006-2009	018-108-086
700	TRX700XX	2008-2009	018-108-086
KAWASAKI			
400	KSF400A	2003-2006	018-108-306
450	KSF450B	2008-2013	018-108-425
KTM			
450	450 SX	2009-2010	018-108-293
450	450 XC	2008-2009	018-108-293
505	505 SX	2009-2010	018-108-293
525	525 XC	2008-2009	018-108-293
SUZUKI			
50	LTA50	2002-2005	018-108-026
80	LT80	1987-2006	018-108-026
90	LTZ90	2007-2008	018-108-306
125	LT125	1983-1987	018-108-026
160	LT160E	1989	018-108-026
185	ALT185	1985	018-108-026
250	LT250EF	1985-1986	018-108-349
250	LT250R	1985-1990	018-108-026
250	LT4WD	1987-1996	018-108-306
250	LTF250	1988	018-108-306
250	LTF250	2002-2007	018-108-306
250	LTF250F	2001-2002	018-108-306
250	LTF4WD	1997-1998	018-108-306
300	LT300E	1987-1989	018-108-349
300	LTF4WDX	1991-1998	018-108-306
300	LTF300F	1999-2001	018-108-306
400	LTA400	2002-2004	018-108-417
400	LTA400	2006-2009	018-108-417
400	LTA400F	2002-2011	018-108-417
400	LTF400	2002-2004	018-108-417
400	LTF400	2006-2008	018-108-417
400	LTF400F	2002-2011	018-108-417
400	LTZ400	2003-2009	018-108-306
450	LTA450X	2007-2010	018-108-417
450	LTR450	2006-2009	018-108-306
500	LTA500F	2000-2007	018-108-417
500	LTA500X	2011	018-108-417
500	LTA500XP	2009	018-108-417

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 **Outils**
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

EXTRACTEURS / FLYWHEEL PULLERS

- 01 Helmets and clothing
- 02 Accessories
- 03 Tires and tubes
- 04 Electricity
- 05 Boxes and Windshield
- 06 Cables, controls and mirrors
- 07 Brakes
- 08 Chains and Suspension and direction sprockets
- 09 Fuel system
- 10 Muffler
- 11 Engine parts
- 12 Trailers parts
- 13 Chemical Products
- 15 Tools
- 16 Small-engine
- 17 Application charts


CC	Modèle Model	Année Year	No BSL
SUZUKI			
500	LTA500XP	2011	018-108-417
500	LTF500F	1998-2007	018-108-417
700	LTA700X	2005-2007	018-108-417
750	LTA750X	2008-2009	018-108-417
750	LTA750X	2011	018-108-417
750	LTA750XP	2009	018-108-417
750	LTA750XP	2011	018-108-417
YAMAHA			
80	YFM80 Badger 80	1992-2001	018-108-026
80	YFM80G Grizzly 80	2005-2008	018-108-026
80	YFM80R Raptor 80	2002-2008	018-108-026
100	YFM100	1987-1991	018-108-026
125	YT125	1980-1985	018-108-026
175	YT175	1982-1983	018-108-026
200	YFM200	1985-1989	018-108-026
200	YFS200 Blaster	1988-2006	018-108-026
225	YFM225	1986-1988	018-108-026
350	YFM350A	2004	018-108-349
350	YFM350BA	2005-2006	018-108-349
350	YFM350ER	1989-1995	018-108-349
350	YFM350FA	2004-2006	018-108-349
350	YFM350FG/GW	2007-2011	018-108-349
350	YFM350FGI	2007-2011	018-108-349
350	YFM350FW	1989-1999	018-108-349
350	YFM350FX	1995-2005	018-108-349
350	YFM350R	2004-2013	018-108-349

CC	Modèle Model	Année Year	No BSL
YAMAHA			
350	YFM350U	1996-1999	018-108-349
350	YFM350X Warrior	1989-2004	018-108-349
350	YFM350X Wolverine	2007-2009	018-108-349
350	YFZ350	1987-2006	018-108-026
400	YFM400A	2000-2001	018-108-349
400	YFM400A	2003-2004	018-108-349
400	YFM400F	2000-2011	018-108-349
400	YFM400FA	2000-2006	018-108-349
400	YFM400FG	2007-2008	018-108-349
400	YFM400FW	1993-1999	018-108-349
400	YFM400N	2000-2001	018-108-349
400	YFM400N	2003	018-108-349
400	YFM400P	2002	018-108-349
400	YFM400S	2004	018-108-349
450	YFM450FA	2003-2006	018-103-349
450	YFM450FG	2007-2012	018-108-349
450	YFM450FGP	2011-2012	018-108-349
450	YFM450FX	2007-2010	018-108-349
450	YFZ450	2004-2009	018-108-390
450	YFZ450	2012-2013	018-108-390
450	YXR450F	2006-2009	018-108-349
660	YFM660F	2002-2008	018-108-349
660	YFM660R	2001-2005	018-108-349
660	YXR660FA	2004-2007	018-108-349
700	YFM700R	2006-2011	018-108-349

EXTRACTEURS DE POULIE DE MAGNETO / FLYWHEEL PULLERS

No BSL	Description
018-108-417	Extracteur de poulie Magneto «Suzuki» Magneto flywheel puller. M50xP1.5



CLÉS À BOUGIE / SPARK PLUG WRENCHES

 Type de filet de bougie
 Spark plug thread type

A = 18mm
B = 14mm
C = 10mm
D = 12mm

No BSL	Ref	Description
018-271	A	Clé à bougie filet 10-12-14mm, hexagone 16-18-21mm (5/8-3/4-13/16") Spark plug wrench thread 10-12-14mm, hexagon 16-18-21mm (5/8-3/4-13/16")
018-121	B	Clé à bougie filet 12mm, hexagone 18mm (3/4") Spark plug wrench thread 12mm, hexagon 18mm (3/4")
018-122	C	Clé à bougie filet 14mm, hexagone 21mm (13/16") Spark plug wrench thread 14mm, hexagon 21mm (13/16")
018-121-01	D	Clé à bougie (Fini chromé) filet 14-18mm, hexagone 21-27mm (13/16-1") Spark plug wrench (Ch. finished). thread 14-18mm, hexagon 21-27mm (13/16-1")
018-270	E	Clé à bougie filet 14mm, hexagone 21mm (13/16") Spark plug wrench thread 14mm, hexagon 21mm (13/16")
018-108-239	F	Clé à bougie filet 10mm, hexagone 16mm (5/8") Spark plug wrench thread 10mm, hexagon 16mm (5/8")

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

No BSL	Ref	Description
018-009		Dévidoir à ruban d'expédition/Shipping tape dispenser
018-009-01	G	Ruban d'expédition brun (1) 2" x 432' Tan shipping tape
018-009-02	G	Ruban d'expédition clair (1) 2" x 432' Clear shipping tape
018-075		Boîte de carton ondulé de couleur 6"x4"x4"
018-075-01		beige avec rabats refermable pour 10"x6"x6"
018-075-02		Tan ondulated carton box with pull 11.5"x9"x4"
018-076		Boîte 12" profondeur 3"x4 1/2"
018-076-01		Diviseur amovible profondeur 3-5/8" 2 3/4"x4-1/8"
018-077		Boîte 12" profondeur 4"x4 1/2"
018-077-01		Diviseur amovible profondeur 3-5/8" 3 3/4"x4-1/8"


EXTRACTEURS DE POULIE DE MAGNETO / FLYWHEEL PULLERS

No BSL	Description
018-108-160	Puller Magneto Kawasaki Jet Ski, Yamaha. Yamaha : WR400F; (3) 8 x 40. Jet Ski watercraft models : puller kit for pulling magneto flywheel or starter gear on Kawasaki 300 / 440 / 500.



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 **Outils**
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets and clothing
01

Accessories
02

Tires and tubes
03

Electricity
04

Boxes and Windshield
05

Cables, controls and mirrors
06

Brakes
07

Suspension and direction
08

Chains and sprockets
09

Fuel system
10

Muffler
11

Engine parts
12

Trailers parts
13


Chemical Products
14

Tools
15


Small-engine
16

Application charts
17


EXTRACTEUR / PULLER



A




B




C



D



E



F

No BSL	Ref	Description
018-020	A	Extracteur de poulie universel / Universal flywheel
018-056	E	Extracteur de poulie menée / Driven clutch puller Tous/All secondary Polaris clutch 1985-2006
018-138-07US	B	Extracteur de poulie d'embrayage / Clutch puller. Polaris OEM # 2870506 Convient à tous les modèles 1972 to 1998 (à l'exception des US twins) utilisant les embrayages P85/P90 et plusieurs modèles 1999+ avec les moteurs Fuji 340, 440, 488, 600. Aussi pour les Polaris utilisant Comet 100, 101, 102C, 108C et les VTT Polaris 1985 à 2002 Fits all models 1972 to 1998 (except US twins) using P85/P90 clutch and many models 1999-up with 340, 440, 488, 600 Fuji engines. Also fits Polaris using Comet 100, 101, 102C, 108C and polaris ATV's 1985-2002
018-138-23US	C	Extracteur de poulie d'embrayage / Clutch puller. Polaris OEM # 2870285 Pour: / Fits : 1999-2002 Edge/Pro X 440 L/C, 2000-2002 500/600/700/800 Domestic Twins, 1999-2002 700/800 Triple
018-610	D	Extracteur d'axe de piston. Cet extracteur permet d'extraire toutes les grosseurs d'axes de retenue de piston sans causer de dommage au piston. Piston pin puller easily removes all sizes of piston pins without any damage to piston.
018-359-266	F	Outil extracteur de raccord / Terminal pin extractor tool

CLEFS / WRENCHES



G



H



I

No BSL	Ref	Description
018-355	G	Outil de filtre à l'huile "76MM" Oil filter wrench (BMW type); BMW O.E.M. # 11421460845; Ducati O.E.M. # 1703C; HD O.E.M. # 63805-80A, 80T; HD O.E.M. # 63806-83
018-354-980	G	Outil de filtre à l'huile "65MM" Oil filter wrench; Honda O.E.M. # 15410-MM5-013; Kawasaki O.E.M. # 16097-1061/1063/1064; Yamaha O.E.M. # 3FV-13440-00;
018-356	G	Outil de filtre à l'huile "BSL 65MM" Honda O.E.M. # 15410-MM9-013; Kawasaki O.E.M. # 16097-1061/1063/1064; Oil filter wrench
018-354-981	G	Outil de filtre à l'huile Suzuki "68MM, o.e.m. # 16510-06B00" Oil filter wrench GSX600/750/1100, GSXR750, VS700, VR750, GSXR1100, VS1400, GV1400
018-357	G	Outil de filtre à l'huile "BSL 68MM" Suzuki O.E.M. # 16510-06B01; Oil filter wrench
018-358-494	H	Outil de filtre à l'huile "65MM, Honda : GL1500 & ST1100" Oil filter wrench
018-108-226	I	Clef à cliquet en "T" Prise 3/8" / 3/8" Drive T-handle ratchet
018-108-231	I	Clef à cliquet en "T" Prise 1/4" / 1/4" Drive T-handle ratchet

SYNCHRONISATEURS DE CARBURATEUR / CARB TUNERS



A



B



C



D



E



F



G



H

No BSL	Ref	Description
018-985	A	Synchroniseur carburateur Pour moteur 4 cylindres Vacuum gauge synchro. 4-cylinder engines to synchronise carbs.
018-108-025	B	Clef pour gicleur 6MM Main jet wrench (Round main and pilot jet)
018-108-057	C	Outil du couvercle de dist. tous les GL1200 pour rejoindre les boulons du couvercle avant de distribution. Une extrémité sert à débarrer et l'autre à dévisser Timing cover tool wrench for all GL1200 fit hard to reach bolts that hold timing cover on front of engine
018-123	D	Outil d'amortisseur / Shock tool
018-108-183	E	Clef de valve à air / Valve core remover
018-358-570	F	Pompe à pression de carburateur / Carburetor pressure pump
018-353-498	G	Mèche pour nettoyer le carburateur / Carburetor cleaner wiper set
018-359-123	H	Jauge niveau flotte du carburateur / Carburetor float lever gauge

No BSL	Description
018-108-168	Adaptateur en laiton 6MM (4) Short brass adapter



01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques


14 Produits chimiques

15 Outils

16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications

OUTILS D'EMBRAYAGE / CLUTCH TOOLS



No BSL	Ref	Description
018-017	A	Outil compresseur d'embrayage ARCTIC CAT Clutch compressor tool OEM # 0644-245 Cet outil est utilisé sur les embrayages Arctic à arbre rond. Il sert à compresser et retenir la poulie pour remplacer le bras de came sans retirer l'embrayage du moteur. This tool is used on all Arctic Round Shaft Drive Clutches to compress and hold the moveable sheave to replace cam arm without removing the clutch from the engine.
018-018	A	Outil compresseur d'embrayage POLARIS / COMET / AC COMET Clutch compressor tool Arctic Cat OEM # 0644-123, Polaris OEM # 2870984, 2871173 Outil utilisé sur les embrayages Polaris réguliers (P85 and P90), Arctic Cat Comet, Comet 102C, 108C, 108EXP pour compresser et retenir la poulie pour remplacer les poids et les goupilles, et pour nettoyer et lubrifier votre embrayage primaire sans retirer l'embrayage du moteur. This tool is used on standard Polaris (P85 and P90), Arctic Cat Comet, Comet 102C, 108C and 108EXP drive clutches to compress and hold the moveable sheave to replace weights, pins, clean and lube your primary clutch without removing the clutch from the engine.
018-019	A	Outil compresseur d'embrayage YAMAHA Clutch compressor tool L'outil permet d'enlever rapidement et facilement les poids et rouleaux sans avoir à enlever le couvert d'embrayage primaire. Permet de sauver du temps et de protéger la douille contre un bris ou de l'usure. This tool will allow you to quickly and easily remove weights and rollers without having to first remove the primary clutch cover. This will save time and prevent wear and tear on the bushing.
018-021	B	Outil pour boutons d'embrayage Polaris Clutch button tool Outil ressemblant à des pinces permettant d'enlever les boutons d'embrayage sans les endommager. Precision ground plier-like tool removes drive clutch buttons without damage.
018-022-01	D	Outil support embrayage 33mm Clutch holder tool
018-509	C	Outil pour retenir le volant d'inertie POLARIS Flywheel holder tool
130-CCT-510	E	Outil de compression d'embrayage / Clutch compression tool Permet à une personne de comprimer des embrayages à entretenir, démonter et installer des hélices, remplacer et entretenir des ressorts. Allows one person to compress clutches for service work, remove and install helices, change springs and maintenance Fait / Fits : Pol., A-Cat, Yam., Comet primary clutches. S-Doo RER secondary clutches
018-028-599	F	Outil bloqueur d'embrayage universel / Universal clutch holding tool
018-495	G	Outil aligneur d'embrayage universel / Universal clutch aligning tool

Helmets and clothing 01

Accessories 02

Tires and tubes 03

Electricity 04

Boxes and Windshield 05

Cables, controls and mirrors 06

Brakes 07

Suspension and direction 08

Chains and sprockets 09

Fuel system 10

Muffler 11

Engine parts 12

Trailers parts 13

Chemical Products 14

Tools 15

Small-engine 16


Application charts 17

OUTILS / TOOLS


No BSL	Ref	Description
018-250-01	A	3 Blocs de brosse chaîne pour nettoyer les chaînes, résiste à l'huile Chain brush block (3) for cleaning drive chains, oil resistant
018-260	B	Huileur de chaîne ses brosses internes aident à enlever la saleté. Chain luber its internal brushes help to remove dirtiness.
018-178	C	Clef d'ajustement suspension 6"X1/8" / Suspension adjustment tool 6"X1/8"
018-130	D	Levier de pneus 9-1/2X1" (240mm x 22mm) Tire lever
018-131	D	Levier de pneus 17"X1" (430mm x 25mm) Tire lever
018-132	E	Levier de pneus 15"X3/4" Tire lever
018-108-388	F	Outil d'installation de pneu / Trail bead buddy
018-108-357	G	Outil protège jante / Rim protector tool
018-004	H	Outil collet de soufflet / CV boot banding tool

LUMIÈRES / LIGHTS

No BSL	Ref	Description
018-010-01	I	Lampe de remplacement Probe / Replacement Probe lamp
018-001	J	Lampe de poche sans pile / Shake flashlight


OUTILS / TOOLS


No BSL	Ref	Description
018-108-073	K	Outil ajustement valve / Valve tappet tool Included 3 wrenches, 8, 9, 10mm & 3 adjusters: screw type and 3 & 4 mm square-type Interchange adjusters and wrenches for 9 different combinations
018-108-158	L	Clé en «T» prise 1/4" / 1/4" drive T-handle
018-108-159	M	Clé en «T» prise 3/8" / 3/8" drive T-handle

01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques

14 Produits chimiques

15 Outils


16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications

OUTILS POUR CHÂÎNES / CHAINS TOOLS



A



B



C



D



E



F



G

No BSL	Ref	Description
018-108-058	A	Outil coupe chaîne. Outil pour démailler, assembler et riveter les chaînes de cames et d'entraînement. Inclus 4 grandeurs de pointes. Chain cutter tool. Tool to break press and rivet cam chain and drive chain. Includes 4 sizes of tips.
018-108-062	A	Embout à riveter chaîne / Chain riveter tip
018-108-001	B	Démailleur ultra robuste pour les chaînes 520, 530 et 630 High quality chain breaker for 520, 530 & 630 chain
018-108-002	B	Pointe de remplacement démailleur pour coupe chaîne / Spare pin breaker for ratchet chain;
018-136-06	C	Pointe de remplacement / Replacement bit
018-136-01	D	Démailleur de chaîne Taiwan Chain breaker
018-136-03	D	Pointe de remplacement démailleur / Replacement bit breaker
018-136-10	D	Démailleur de chaîne qualité supérieure. Japon / Japan heavy duty chain breaker
018-136-11	D	Pointe de remplacement démailleur / Replacement bit breaker
018-108-067	E	Plaquette pour presse / Press plate only
018-108-048	F	Outil alignement chaîne / Chain alignment tool
018-072	G	Outil couper et riveter EK pour sortir les axes et pour aider l'installation de la nouvelle chaîne à serrer les plaques EK cutting & riveting tool can be used to drive out pins and for connecting your new chain with the included clamping plates

Helmets and clothing 01

Accessories 02

Tires and tubes 03

Electricity 04

Boxes and Windshield 05

Cables, controls and mirrors 06

Brakes 07

Suspension and direction 08

Chains and sprockets 09

Fuel system 10

Muffler 11

Engine parts 12

Trailers parts 13

Chemical Products 14

Tools 15


Small-engine 16

Application charts 17

OUTILS POUR PNEUS / TIRES TOOLS

A


B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

No BSL	Ref	Description
018-770	A	Kit réparation pneus 8 pièces / Tires repairs kit 8 pcs
018-782	A	Pièces réparation pneus (5) / Tires repairs kit (5)
018-780	A	Tube de colle à pneu 8CC Cement tube
018-774	B	Pastille d'obturation autocollante avec tige (10) Base 35mm x 7mm shaft Patch and plug
033-771	C	Kit rép. chambre à air à froid (7) Cold patch repair kit, tube
018-159	D	Outil pour lubrifier câble / Cable luber
018-128	E	Jauge à pneus 0-20 tige de nylon carré de 1 à 20 lbs grad. en 1/2 lb Taiwan. Tire pressure gauge nylon bar.
018-126	E	Jauge à pneus 10-50 Taiwan Tire pressure gauge
018-124	F	Jauge à pression pneus porte-clefs Tire pressure gauge key-ring
018-108-409	G	Levier de pneus 10" (2) / Tire levers 10" (2)
018-108-439	H	Outil décolle pneu / Tire bead popper tool
018-108-285	I	Adaptateur outil fourche M10X1.0 Fork tool adapter
018-108-365	J	Outil d'installation de pneus 3 1/2"-5" Tire bead buddy tool
018-108-007	K	Levier de pneus 15" x 1" Tire lever
018-358-885	L	Extracteur de valve de pneus / Tire valve stem puller
018-129	M	Extracteur de valve de gonflage / Inflating valve puller drc

01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques

14 Produits chimiques

15 Outils

16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications

OUTILS POUR PNEUS / TIRES TOOLS

Helmets and clothing
01

Accessories
02

Tires and tubes
03

Electricity
04

Boxes and Windshield
05

Cables, controls and mirrors
06

Brakes
07

Suspension and direction
08

Chains and sprockets
09

Fuel system
10

Muffler
11

Engine parts
12

Trailers parts
13

Chemical Products
14

Tools
15

Small-engine
16

Application charts
17



A



B



C



D



E



F



G



H



I

No BSL	Ref	Description
018-108-519	A	Trousse d'outil démonte pneus / Tire breaker/lever tool set
018-080-259	B	Jauge à pression des pneus 0-15 lbs / Tire pressure gauge 0-15 psi
018-080-402	B	Jauge à pression des pneus 0-60 lbs / Tire pressure gauge 0-60 psi
018-080-475	C	Support magnétique pour jauge à pneus / Magnetic tire gauge holder
018-080-476	D	Brosse de nettoyage «Motospade» Cleaner brush
018-356-103	E	Jauge de compression / Compression tester
018-358-397	F	Jauge d'ajustement de valve / Valve feeler gauge
018-899	G	Démonte pneus 11-12" Bead breaker
018-899-01	H	Démonte pneus 11-12" Bead breaker
018-999	G	Démonte pneus 8-10" Bead breaker
018-999-01	H	Démonte pneus 8-10" Bead breaker
018-108-472	I	Extracteur d'axe de piston M.P / M.P piston pin puller

OUTILS / TOOLS



A



B



C



D



E



F



G



H



I

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils**
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

No BSL	Ref	Description
903-17090	A	Ens. réparation pneus sans chambre à air & radial / Tire repair kit-tubeless & radial
903-17091	B	Ens. de 8 pièces pour réparation de pneus / 8 Pieces tire repair kit
903-17092	C	Ens de 12 mèches pour réparation de pneus / 12 Pieces tire repair plugs
904-2071-0	D	Jack VTT / ATV jack
904-2205-0	E	Rampe chargement pliable (2) 72" x 9" / Tri fold loading ramp (2) 72" x 9"
907-25144	F	Pompe d'alimentation auto et testeur à vide / Auto fuel pump & vacuum tester
907-26080	G	Ens. d'extracteur pour moto / Puller motorcycle flywheel set
907-26199	H	Ens. de 35 pièces pour réparation de pneus / Auto tire repair kit 35 pieces
904-3421-0	I	3 Function ATV hitch with 2" receiver

OUTILS POUR BATTERIES / BATTERIES TOOLS

Helmets and clothing 01

Accessories 02

Tires and tubes 03

Electricity 04

Boxes and Windshield 05

Cables, controls and mirrors 06

Brakes 07

Suspension and direction 08

Chains and sprockets 09

Fuel system 10

Muffler 11

Engine parts 12

Trailers parts 13

Chemical Products 14

Tools 15

Small-engine 16

Application charts 17



A



B




C



D



E



F

No BSL	Ref	Description
044-325	E	Câble de survoltage 8' Yuasa / Yuasa jumper cable 8'
018-180	B	Bec verseur d'acide batterie sans perte ni éclaboussure Dry charge battery filler without any loss or splash
018-180-01	C	Adapteur de remplissage d'acide pour petite batteries Battery filler adaptor designed for all small batteries
044-490	D	Sonde pour batteries / Sensor for batteries
018-470	A	Chargeur de batterie "Yuasa" Battery charger
018-471	F	Chargeur de batterie "Yuase 1 amp" Battery charger

OUTILS / TOOLS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

No BSL	Ref	Description
018-108-065	A	Crochet de ressort / Spring hook used to remove exhaust pipe springs, seat or tank holding springs, cotter pins, side stand springs and other parts.
018-150	B	Détecteur de fuite pour l'inspection complète des carburateurs Tillotson. Leak detector assembly complete inspection of carburetor, on the vehicle, for leaks and inlet needle operation
018-108-143	C	Purgeur frein hydraulique / Hydraulic brake bleeder
018-108-189	D	Réservoir essence auxiliaire / Auxiliary fuel tank the petcock has been upgraded
018-108-156	E	Plateau magnétique / Magnetic tray easy-to-see bright yellow dish; 5" in diameter and is 1" deep
018-108-161	F	Outil tout usage MP Multi-Purpose tool Used to remove 8, 10, 12 & 14mm bolts, #2 & #3 Phillips screws, small & medium straight-slot screws
018-003	G	Contenant à mesurer 32 oz Graduated bottle
018-108-127	H	Crochet de ressort robuste / Heavy duty spring hook
018-359-123	J	Jauge niveau flotte carburateur Carburetor float lever gauge
018-353-498	K	Mèches nettoyeuse de carburateur Carburetor cleaner wire set
018-358-570	L	Pompe à pression de carburateur Carburetor pressure pump
001-A02	I	Cabinet de bougie NGK Spark plug dispenser 18" x 23" x 8". 500 bougies / spark plugs

01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques

14 Produits chimiques

15 Outils

16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications

Helmets and clothing **01**

Accessories **02**

Tires and tubes **03**

Electricity **04**

Boxes and Windshield **05**

Cables, controls and mirrors **06**

Brakes **07**

Suspension and direction **08**

Chains and sprockets **09**

Fuel system **10**

Muffler **11**

Engine parts **12**

Trailers parts **13**

Chemical Products **14**

Tools **15**

Small-engine **16**

Application charts **17**

OUTILS / TOOLS



A



B

No BSL	Ref	Description
018-338	A	Outil pour bloquer l'araignée Polaris clutch spider jam nut tool OEM # 2870338 Cet outil avec une prise 3/4" est requis pour entretenir les embrayages primaires P85 et P90 des moto-neiges 1972 à maintenant et des VTT 1985 à maintenant. This 3/4" square drive socket type tool is required to service P85 and P90 primary clutches used on 1972-current snowmobiles and 1985-current ATV's.
018-341	B	Outil pour araignée Polaris / Comet / Artic Cat clutch spider tool Polaris OEM # 2870341, Comet OEM # 208346A, 215723A Cet outil avec une prise 3/4" est requis pour enlever et installer les araignées sur ces embrayages: Polaris P85 et P90, Comet 100C, 101C, 102C, 108C et 108EXP, Arctco 102C et 108C, Artic Cat 9 tower et 6 tower. This 3/4" square drive socket type tool is required for removal and installation of spider on these clutches: Polaris P85 and P90, Comet 100C, 101C, 102C, 108C and 108EXP, Arctco 102C and 108C, Artic Cat 9 tower and new 6 tower.

004-122-01
GRAISSEUR ZERT GREASE



012-160
RUBAN ISOLANT PVC 3/4" ISULATION TAPE



018-648-678
Siphon de réservoir à essence
Brass gas tank siphon



018-649
Pompe tout usage robuste, aucun dégât
Heavy-duty all-purpose pump, mess free
Idéal pour : diesel, antigel.../Ideal for diesel, antifreeze...
8L/Min, 2 piles "D" requises/2 "D" batteries required



DÉTECTEURS DE FAUSSE MONNAIE / MONEY DETECTORS

Détecteur de fausse monnaie. Permet de vérifier les billets canadiens, américains ou européen.
Money detector. Work with canadian, american and european money.

018-002



OUTILS / TOOLS



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J

No BSL	Ref	Description
018-108-155	A	Clé pour écrou d'essieu 50mm Yamaha Axle wrench
018-108-237	B	Clé pour écrou d'essieu 41mm Honda Axle wrench
018-108-238	C	Clé pour écrou d'essieu 46mm Kawasaki Axle wrench
018-108-028	D	Clé pour écrou d'essieu Honda Axle wrench
018-108-397	E	Clé pour écrou d'essieu / Axle wrench
018-108-355	F	Clé pour écrou d'essieu / Axle wrench
018-044	G	Outil pour support d'embrayage / Clutch holder tool
018-011	H	Pompe purgeur de frein / Brake bleeding kit
018-108-092	I	Roue à degré moteur / Motor degree wheel
018-108-057	J	Outil du couvercle de dist. tous les GL1200 pour rejoindre les boulons du couvercle avant de distribution. Une extrémité sert à débarrer et l'autre à dévisser Timing cover tool wrench for all GL1200 fit hard to reach bolts that hold timing cover on front of engine

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils**
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets and clothing
01

Accessories
02

Tires and tubes
03

Electricity
04

Boxes and Windshield
05

Cables, controls and mirrors
06

Brakes
07

Suspension and direction
08

Chains and sprockets
09

Fuel system
10

Muffler
11

Engine parts
12

Trailers parts
13

Chemical Products
14

Tools
15

Small-engine
16

Application charts
17

HÉLICOILS / RE COILS

Ensemble complet de réparation pour filet de boulon métrique, standard et filet de remplacement. L'ensemble comprend des filets de rechange, taraudeuse de qualité, et l'outil d'installation sur carte présentoir. Les filets de remplacement sont vendus en 3, 6, 10, 12.

Metric, standard bolt thread repair kit and insert. Complete kit. Repair kit consist of stainless steel inserts, quality tap and tang break tool on blister pack. Inserts are sold in pack of 3, 6, 10, 12.

No BSL	Description
Ensembles complet / Full kits	
Métrique / Metric	
018-709	5MM
018-710	6MM
018-711	8MM
018-713	10MM
018-712	10MM
018-714	12MM
Standard	
018-725	1/4-20
018-730	1/4-28
018-726	5/16-18
018-731	5/16-24
018-727	3/8-16
018-732	3/8-24
018-728	7/16-14
018-733	7/16-20
018-729	1/2-13
018-734	1/2-20
018-735	5/8-18

No BSL	Description
Filets de remplacement / Replacement threads	
Métrique / Metric	
018-719	M5-0.8 (10)
018-720	M6-1.00 (10)
018-721	M8-1.25 (10)
018-723	M10-1.25 (10)
018-722	M10-1.50 (10)
018-724	M12-1.75 (10)
Standard	
018-725-01	1/4-20 (12)
018-730-01	1/4-28 (12)
018-726-01	5/16-18 (12)
018-731-01	5/16-24 (12)
018-727-01	3/8-16 (12)
018-732-01	3/8-24 (12)
018-728-01	7/16-14 (6)
018-733-01	7/16-20 (6)
018-729-01	1/2-13 (6)
018-734-01	1/2-20 (6)



HÉLICOILS / RE COILS

Kit complet Hélicoil, pour la réparation des filets des bougies d'allumage endommagées sur tout moteur. L'ensemble comprend les taraud-aléuseur, outil et garnitures Hélicoil d'acier inoxydable requis pour la réparation de tout filet de diamètre spécifique

Complete HeliCoil kit for repairing damaged spark plug port threads in all types of engines. Each kit includes the appropriate reamer/tap, tool and Heli-Coil stainless steel inserts required to repair a designated size thread. Additionally, several



No BSL	Ref	Description
Ensembles pour bougie / Spark plugs kits		
018-698	A	10MM
018-699	A	12MM
018-700	A	14MM
018-701	A	18MM
Filets de remplacement / Replacement threads		
018-704	B	10-1.0 X 1/2 (6)
018-703	B	12-1.25X3/4 (6)
018-705	B	14-1.25X1/2 (6)
018-707	B	14-1.25X3/4 (6)
018-706	B	18-1.50X1/2 (6)



B



C

No BSL	Ref	Grandeur / Size	Description
Nécessaires pour réparation des filets / Harley-Davidson Repair kits			
018-740	C	1/4-20 X.500	Vis du couvercle des cames, guide du poussoir, filets de l'axe de la pompe à l'huile et du support du rupteur d'allumage
018-742	C	5/16-18 X.469	Couvercle (contient un filet de type à verrouillage) de trans. du Big Twin
018-743	C	3/8-20 X.375	Filets des tambours pour freins arrière / avant
018-744	C	7/16-16 X.656	Filets des bouchons de culasse du moteur
018-745	C	1/2-13 X.375	Filets du bouchon de vidange d'huile du carter du moteur et de transmission, utilisés sur les premiers XL
018-746	C	1/2-20 X.375	Bouchon de vidanche d'huile du carter de chaîne du Big Twin, trans. XL

L'ÉLÉVATEUR BSL / THE BSL LIFT

A

Exposé vos nouveaux produits Réparation facile et confortable L'élévateur BSL soulève les motoneiges, les véhicules tout terrains et les motomarines.

Display your new products Service at a comfortable level The BSL Lift raises snowmobiles, 4-wheelers & personal watercraft.

B

Formidable pour salle de montre S'élève à 27" de haut Fabriqué d'acier à structure ultra robuste et fini email noir

Great for showrooms Raises to 27" height Heavy duty structural steel is finished with black enamel

C

Des supports additionnel peuvent être acheté pour utilisation avec une seule fourche de treuil; La chenille ou les pneus peuvent tourner lors du travail.


Additional stands may be purchased for use with just one winch-fork Tracks or tires can operate when servicing.



A



B



C

No BSL	Ref	Description
018-200	A	Élévateur seul / Stand only
018-200-01	B	Fourche & treuil 1400lbs Fork & 1400 lbs winch
Pièces de remplacement / Replacement parts		
018-200-02	C	Treuil 1400 lbs de remplacement 1400 lbs replacement winch
018-200-03		Câble acier 3/6 x 6 treuil Winch steel cable 3/16 x 6
018-200-04		Câble acier 3/16" X 1' Steel cable

01 Casques et vêtements

02 Accessoires

03 Pneus et chambres à air

04 Électricité

05 Coffres et pare-brises

06 Câbles, contrôles et miroirs

07 Freins

08 Suspension et direction

09 Chaînes et pignons

10 Système d'alimentation

11 Silencieux

12 Pièces de moteur

13 Pièces de remorques

14 Produits chimiques

15 **Outils**

16 Mini-moteurs

17 Tables d'applications